



# Kurzanleitung für Reservationless-Plus-Konferenzen

Herzlich willkommen bei Reservationless-Plus-Konferenzen. Sie haben nun Zugang zu terminunabhängigen Konferenzen und können rund um die Uhr und an 7 Tagen in der Woche eine Konferenz abhalten, ohne eine Reservierung vorzunehmen oder einen Operator zu benötigen. Sie müssen lediglich eine Zugangsnummer wählen und einen Konferenzcode eingeben, um die Konferenz einzurichten.

## VORTEILE VON RESERVATIONLESS-PLUS

- + KEINE Reservierung erforderlich
- + KEINE Operator-Unterstützung erforderlich, aber verfügbar
- + KEINE zeitlichen Einschränkungen – halten Sie die Konferenz ohne Unterbrechungen und solange Sie möchten
- + Der Konferenzleiter/Leader steuert einen robusten Satz von Konferenzbefehlen
- + Private PIN für Konferenzleiter/Leader für zusätzliche Sicherheit

## BEFEHLE AUF DER TELEFONTASTATUR

- \*0 Operator-Unterstützung – Konferenz
- 00 Operator-Unterstützung – Einzelperson
- \*1 Dial-Out-Gespräch mit Teilnehmer
- \*2 Konferenzaufzeichnung starten/beenden
- \*3 Methode für Eintritt in/Verlassen der Konferenz ändern (Musik, Töne, stumm)
- \*4 Private Anwesenheitsüberprüfung
- \*5/#5 Stummschalten/Lautschalten – Gruppe (alle Leitungen außer Konferenzleiter/Leader)
- \*6/#6 Stummschalten/Lautschalten – Einzelperson
- \*7/#7 Konferenz sperren/freischalten (einschließlich Operator)
- \*8 Konferenzfortsetzung erlauben/unterbinden
- \*# Teilnehmer zählen
- \*\* Verfügbare Tastaturbefehle auflisten

## STARTEN EINER RESERVATIONLESS-PLUS-KONFERENZ

1. Teilen Sie den Teilnehmern Datum und Uhrzeit der Konferenz, die Einwahlnummer und den Konferenzcode mit.
2. Wählen Sie zur geplanten Uhrzeit Ihre Reservationless-Plus-Einwahlnummer.
3. Geben Sie nach Aufforderung den Konferenzcode ein, und drücken Sie die # -Taste.
4. Drücken Sie nach Aufforderung die \*-Taste, um sich als Konferenzleiter/Leader anzumelden, geben Sie Ihre Leader PIN ein, und drücken Sie die # -Taste.
5. Drücken Sie die 1-Taste, um die Konferenz zu starten.

Die weiteren Teilnehmer wählen sich mit den oben stehenden Schritten 2 und 3 ein.